

おとなし 施工要領

おとなしは、敷き詰めるだけの簡単施工が可能な防音・遮音材です。
捨張・合板など他材料の手配は不要です。

1. 施工前

- 下地の不随を確認、調整をしてください。必要な場合はセルフレベルリング等で調整してください。
- おとなしの敷き込み方向を決めます。フローリングはウレタン衝撃吸収材と直行方向とします。

2. 施工

- 敷き込みは壁基準とし壁面より3～5mmクリアランスを設けてください。
- 納め代をカットしてください。その際に、ウレタン衝撃吸収材が無くなった場合はウレタン補充脚を貼り付けてください。
- 特別な荷重(300Kg/m²以上)が予想出来る部分又は、全壁際面に厚み9.5～10mmのゲタを準備しウレタン衝撃吸収材の横にはめ込んでください。
- 遮音制振材とパーティクルボード間に5mmの隙間ができ、遮音制振材とパーティクルボードのラップ代30mm部分を200mmピッチでタッカー止めし、隣のおとなしと固定してください。
- 全面におとなしが敷き詰まった事、タッカー止めを確認し表面を掃除してください。
- フローリングはおとなしの脚と直行方向とし、フローリングの固定はフロアー釘または、接着剤(推奨 無垢床ボンド マルチバック:KOAMB-002 積水フーラー(株)製)とフロアー釘の併用をして固定してください。
- フロアー釘は下地防音材のパーティクルボードにとどく様に打ち込んでください。