

直貼フローリング 施工要領

1. 施工前

■フローリングを貼りこむ前に、下地が平滑なこと、塵やごみなどが無く十分に乾燥していることをご確認ください。

2. 施工

■接着材を㎡数分の広さにまんべんなく金櫛へらで延ばしてください。(塗布量550～600g／㎡)

■無垢床ボンド直貼用:KOAMB-003(積水フーラー(株)製)をお使いください。

■フローリングを墨糸に沿って貼り込んでください。壁際とのクリアランスは最低5mm程度確保してください。

■貼り込みの際は、フローリングを傷めないように木片などを当てがいながら、木づちでフローリングの隙間を詰めてください。その際、フローリングの上には乗らないでください。

■施工後は重石をフローリングの上に置いて、フローリングと下地の間に空気が入り込まないようにしてください。

■フローリングの施工が終わったら、24時間待ってから隙間を埋めたゲージを外してください。最後に巾木を取り付けて完了となります。