

直貼フローリング 施工要領

1. 施工前

- フローリングを張り込む前に、下地が平滑なこと、塵やごみなどが無く十分に乾燥していることをご確認ください。

2. 施工

- 接着剤を㎡数分の広さにまんべんなく金櫛へらで延ばしてください。(塗布量550~600g/㎡)
- 接着剤(推奨 無垢床ボンド:KOAMB-002 積水フーラー(株)製 ※カタログ190頁をご参照ください。)をお使いください。
- フローリングを墨糸に沿って貼り込んでください。壁際とのクリアランスは最低5mm程度確保してください。
- 張り込みの際は、フローリングを傷めないように木片などを当てがいがいながら、木づちでフローリングの隙間を詰めてください。その際、フローリングの上には乗らないでください。
- 施工後は重石をフローリングの上に置いて、フローリングと下地の間に空気が入り込まないようにしてください。
- フローリングの施工が終わったら、24時間待ってから隙間を埋めたゲージを外してください。最後に巾木を取り付けて完了となります。

免責事項のご案内

- 商品到着後、施工前に商品の内容をお確かめください。
施工後のクレーム(曲り、反り、膨張、収縮、割れ、日焼け、貼り間違い等)は、応じかねますので、必ず検品をしてから施工を始めてください。施工前に、商品の不具合が判明した場合は、直ちにご連絡をお願いします。弊社の責めによる場合は、速やかに代替品の発送手配をさせていただきます。
 - クレームが発生し、商品の設置や取り外しなどの工事を行った場合、当社製品が直接の原因となるクレーム以外は、費用の負担はいたしかねます。また、商品開梱後、切削された後の交換及び返品は、お受けいたしかねます。
 - 無垢材の性質上、色柄の違いなど、やむを得ないものは、クレームの対象外とさせていただきます。
- お客様におかれましては、こちらをご理解いただいた上でご採用くださいますようお願い申し上げます。